

AHS 30 Variante


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG

Industriestr. 80

32120 Hiddenhausen

info@flex-well.de



Ø5mm

10

3, 5x15


12x

34x

20x

10x



12x

Ø8x10

3, 5x15

M4x10

16



20x




56x

15x

20x

8x

1



4, 5x5

10

4,5x15

Ø8mm


1x

 $2x$

1x


1x

1x





Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)




Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen. (heranholen oder wegdrücken)






16x 6x



L



R



GIT 60 Variante

Montageanleitung / Notice de montage /
Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



20x 16x 3x



44x




1x

4x




12x 3,5x15





6x


3,5x15




Ø5mm



1x 1x 1x 1x






4x



4,5x15 4,5x50

Kippsicherung !!!







Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden




HU 60 Blocktype Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co.KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de







2x 2x 4x



Ø 5mm


8x 8x 12x





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 **H 50-68 / H 60-68 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto**

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction


Flex-Well Vertriebs
 GmbH & Co.KG
 Industriestr. 80
 32120 Hiddenhausen
 info@flex-well.de



4x 12x 2x 1x 4x










8x 2x 2x



SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)